

# エスペース・マキシム-X(ゴアテックス)専用 前室フライ取付方法

ESPACE®



**1** テント本体と前室フライの入口面を合わせて覆い被せます。次にテント本体・前面側の張り綱を、前室フライ・前面側の中間部にある穴に通します(A)。



**2** 前室フライ・前面側の末端両サイドにあるグロメットを、それぞれ外側下からポールエンドの石突きに通し掛けます。



**3** 前室フライ・後面側の長いテープ末端にあるグロメットテープを、テント本体・後面側の張り綱の輪に通したところへ通します。



**4** 通したグロメットテープを下まで引っ張り(D-1)、ショックコードの輪の中へテント本体のポールエンドを通します(D-2)。



ポールエンドを通した後、グロメットに石突きを差し込みます(D-3)。外す際はグロメットテープの白いヒモを引っ張ると簡単に外せます。



**5** 前室フライをテント本体に固定し終わったら、テント本体・四隅をペグで固定します。次に張り綱を固定しますが、前室フライ・側面中間にある張り綱は、テント本体・後面側の張り綱と一緒にペグで固定してください(E)。



**6** 最後に前室フライの入口裾中間部を手前に引っ張り、十分に前室空間を保てるようにしてペグで固定します(F)。

