

スノーフライ設置方法

ソロシリーズ、デュオシリーズ専用



ソロ、デュオを冬季に使用する際に防風保温効果を高めるために、スノーフライの代わりに使用します。通気性のある生地を使用し、結露や酸欠を最小限にしています。ソロ-X、デュオ-Xに使用すると保温効果がさらに高まります。

- 1 テント本体の入口とスノーフライの入口を合わせて被せます。
- 2 スノーフライの四隅に付いているバックルをテント本体の四隅のバックルに差し込み固定します。(バックルはねじれないようにセットしてください)そしてアジャスターテープでスノーフライの張り具合を調整します。
- 3 スノーフライ四隅と四辺中間部のスノーフラップ下側にあるループ8ヶ所を、竹ペグなどで雪面にペグダウンしてください。入口吹き流し下のループは、入口が弛んでしまう時などに必要に応じてペグダウンしてください。
- 4 張り網はポールの対角線延長上、テントコーナーから70cm付近にしっかりとペグダウンしてください。状況に応じてスノーフラップに雪(ブロック)を載せて風の巻き込みを防いでください。

※ソロウインターには入口位置が合わないため使用できません。

- ご不明な点は販売店、または弊社までお問い合わせください。
- この取扱説明書は仕様改良のため予告なく変更することがあります。